RESET Funktionen beim Handscanner ICOM IC-R20

Hinweis: Sie können diese Hinweise auch in der englischen Original-Bedienungsanleitung nachlesen. Ab Seite 67.

<u>Teil-Reset</u> – Es werden nicht die Speicherinhalte gelöscht, alle anderen Einstellungen werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Gerät einschalten und dabei die Taste VFO/MHz festhalten.

<u>Voll-Reset</u> – Wie Teil-Reset, aber es werden <u>auch alle Speicherinhalte gelöscht!!</u> Unwiderruflich!

- Gerät einschalten und dabei die Tasten VFO + MR S.MW festhalten.
- Ggf. Vorgang wiederholen.